

POSITION DE BRANCHEMENT POUR UNITÉ DE PUISSANCE *HOW TO INSTALL WIRES ON POWER UNIT*

POSITIVE = FIL **ROUGE** N°6 / POSITIVE = **RED** N°6

NÉGATIVE = FIL **NOIR** N°6 / NEGATIVE = **BLACK** N°6

Procédure:

Installez le positif de la batterie sur le terminal (1) du solénoïde de démarrage et branchez le négatif de la batterie sur le terminal (2) situé sur le moteur électrique.

Procedure:

Install the positive battery on the terminal (1) of the starter solenoid and connect the negative of the battery to the terminal (2) located on the electric motor.

